

Доработка ранее выпущенных стендов ремонтных СКДУ под контроллеры серии КДУ-3

- 1) Проложить провод с контакта В3 Х1 на В3 Х3 (Цепь "2VP").
- 2) Проложить провод с контакта В4 Х1 на В4 Х3 (Цепь "L2").
- 3) Проложить провод с контакта А5 Х1 на А5 Х3 (Цепь "+12В").
- 4) Разделить цепь +5В: Провод с контакта А1 Х1 должен прийти на R2 и А1 Х3. Это цепь 5VA контроллера КДУ-3. Провод с контакта 6 Х4 должен прийти на контакт 1 Х2. Это цепь +5V КДУ-3.
- 5) Контроллеры КДУ-3 и КДУ-1М отличаются схемой подключения кнопки ТВП.
Если необходимо обеспечить работу с кнопкой ТВП только контроллеров КДУ-1М, доработку стенда можно считать законченной.
Если необходимо обеспечить работу с кнопкой ТВП только контроллеров КДУ-3, то необходимо отпаять от контакта кнопки В3 провод 49-2 (идет от контакта А5 Х1), забухтовать его, а на его место припаять дополнительный провод от контакта В4 Х3.